



## ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

**sac@stella.com.br**  
**(51) 3529.7044**



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

Para mais informações, acesse:  
**[www.stella.com.br/suporte](http://www.stella.com.br/suporte)**

sac@stella.com.br  
www.stella.com.br

# STELLA

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.  
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1  
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.  
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17  
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Origem: China  
V.3

Manual de Instalação

## Kit Grade Para Square

STH20911 | STH20916 | STH20921  
STH20926 | STH20931 | STH20936

## ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte.

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

## INSTALAÇÃO



Para instalar o Kit Grade, posicione-o dentro do Square e em seguida instale a lâmpada.

## ESPECIFICAÇÕES

| Referência | Tipo de lâmpada | Modelos compatíveis               |
|------------|-----------------|-----------------------------------|
| STH20911   | MR11            | Square, Square Ghost e Square Out |
| STH20916   | MR16            | Square, Square Ghost e Square Out |
| STH20921   | PAR20           | Square, Square Ghost e Square Out |
| STH20926   | PAR30           | Square                            |
| STH20931   | AR70            | Square, Square Ghost e Square Out |
| STH20936   | AR111           | Square e Square Out               |