



sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão: 10.0

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044




Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.


Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

CUIDADOS

Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



STELLA

Manual de Instalação Deep Luminária de Embutir Recuada

STH8902BR/30 | STH8902PTO/30 | STH8902BR/40
STH8902PTO/40 | STH8902BR/50 | STH8903BR/30
STH8903PTO/30 | STH8903BR/40 | STH8903PTO/40
STH8903BR/50 | STH8904BR/30 | STH8904PTO/30
STH8904BR/40 | STH8904PTO/40 | STH8904BR/50
STH8905BR/30 | STH8905PTO/30 | STH8905BR/40
STH8905PTO/40 | STH8905BR/50


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.




Desligue a energia
ao lidar com
instalações elétricas.



Verifique a condição
do produto antes
de iniciar a instalação.

INSTALAÇÃO




Faça o corte no forro, utilizando as dimensões do corte informadas neste manual. Cuidado para não utilizar a medida externa do produto por engano. Conecte o cabo de alimentação do produto à rede elétrica. Insira o produto no nicho, pressionando as presilhas na direção contrária.

DESENHOS TÉCNICOS


STH8902BR/30
STH8902PTO/30
STH8902BR/40
STH8902PTO/40
STH8902BR/50

Dimensão do corte:
155x155mm




STH8903BR/30
STH8903PTO/30
STH8903BR/40
STH8903PTO/40
STH8903BR/50

Dimensão do corte:
185x185mm



STH8904BR/30
STH8904PTO/30
STH8904BR/40
STH8904PTO/40
STH8904BR/50

Dimensão do corte:
248x248mm



STH8905BR/30
STH8905PTO/30
STH8905BR/40
STH8905PTO/40
STH8905BR/50

Dimensão do corte:
330,5x330,5mm

