ATENÇÃO



· Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte.

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



· Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



 A NBR 5410 recomenda a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).
 O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

ATENÇÃO




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

INSTALAÇÃO DAS PRESILHAS:




Localize a posição para a instalação das presilhas, com dois furos lado a lado, na parte traseira do painel.



Parafuse as presilhas no local designado, utilizando apenas os parafusos que acompanham o kit de presilhas, com torque não superior a INm. Se aplicar aperto demasiado ou utilizar parafusos diferentes dos originais, danificará o produto e invalidará a garantia.


ALIMENTAÇÃO:



INSTALAÇÃO

Conecte a fonte de alimentação do produto à rede elétrica. A utilização de fonte de alimentação diferente da original do produto poderá danificá-lo, invalidando a garantia.

INSERINDOO PRODUTO NO NICHO:



Faça o corte no forro, utilizando as dimensões de corte 130mm x 1200mm. Cuidado para não utilizar a medida externa do produto por engano.

Insira o produto no nicho, pressionando as presilhas para a direção contrária. Talvez seja necessário inserir um lado e depois o outro.

01| | 02 | 03| | 04 | 05|

DESENHOS TÉCNICOS

STH21956/30 STH21956/40 Dimensão de corte: 130mmx1200mm



06|

sac@stella.com.br www.stella.com.br



Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.

CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1

Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100


Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.

CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17


Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 1.0

CUIDADOS



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro e a vedação. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações poderá invalidar a garantia.

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br (51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse: www.stella.com.br/suporte



Manual de instalação

Painel de Embutir ECO

STH21956

[07 08]

